

Mașină de numărare bancnote DB 150UV/MG

Mașină de numărare bancnote cu înaltă acuratețe
de numărare!

O nouă concepție! Un nou design!



- Numărare rapidă și corectă
- Modalități multiple de detectare
- Auto aranjare a bancnotelor
- convenabil și ușor de operat
- trei nivele de schimbare a densității
- detectare bancnote false
- Posibilitate de fractionare cu numere prestabilite din butonul batch sau cu ajutorul tastaturii numerice

Specificatii tehnice:

-temperatura ambiantă	0 C - 40 C
-umiditate ambiantă	38 - 80 %
-capacitatea barei de încărcare	200 bancnote noi, 100 bancnote vechi
-capacitatea stocului	200 bancnote noi, 100 bancnote vechi
-mărimea bancnotei numărate	115x50-175x85mm
-grosimea bancnotei	0,6 - 0,15 mm
-anularea comenzii inițiale de numărare	3 digiți LED mic
-afișarea bancnotelor numărate	4 digiți LED mare
-sursă de energie	220 V, + RAM, 50-60Hz; 110 V, + RAM, 50-60Hz
-consum	40 W
-dimensiuni	320(L)x245(W)x190(H) mm
-greutate	8 Kg
-viteză de numărare:	1000 bancnote/minut

Mod de operare

Acționați butonul de pornire

Indicatorul nivelului de densitate trebuie să fie aprins în poziție mijlocie. Schimbați nivelul de densitate apăsând pe LEVEL, după cum urmează în cazul în care mesajul de eroare "ED" apare în mod frecvent.

- pentru bancnote pătate sau închise la culoare (culoare abundentă), fixați nivelul de iluminare pe poziția întunecoasă.
- pentru bancnote care sunt noi sau mai deschise la culoare, fixați nivelul de iluminare pe poziția luminoasă.

Selectați o modalitate de numărare

Mașina poate lucra în două moduri: liberă și pe fractionată.

-modalitate de numărare liberă. În felul acesta mașina numără toate bancnotele din stoc fără oprire. Această modalitate de numărare va fi selectată în cazul în care "blank" este selectat pe ecranul BATCH apăsând pe butonul BATCH.

-modalitate de numărare fractionată. Prin această modalitate, mașina numără doar suma stabilită (număr de la 1-999, cu excepția "blank" = zero). Înainte de a începe numărarea folosiți butonul BATCH sau tastele "+" și "-" pentru a forma numărul, sau "blank", și apoi începeți să numărați în mod normal.

Numărarea va porni automat doar prin mutarea teancurilor. Se iau bancnotele numărate și numărarea pornește din nou.

În cazul opririi numărării înainte de a se ajunge la numărul prestabilit, umpleți din nou bara de încărcare și mașina va continua numărarea automată.

Operația de adunare

În operația de adunare totalul acumulat este afișat pe ecran. Apăsăți pe butonul ADD pentru a activa această funcție (se aprinde indicatorul Addition). Pentru a dezactiva această funcție, apăsați din nou pe ADD.

Oprire - reluarea numărării

Pentru a opri mașina în timpul operației de numărare, apăsați pe Restart.

Reglarea grosimii

Dacă EC (mesajul de eroare) apare în mod frecvent, rotiți spre "+" sau "-" surubul din partea de sus a mașinii.